
Endobohrer • Root canal drills • Instruments endodontiques

180.15. ...
180.19. ...
Gates (Stainless)






Schaftkodierung/Ringe • Shank mark/Rings ø 1/100 mm Codage sur la tige / anneaux				1	2	3	4	5	6
Shank	ISO	REF							
RA L=15	330 **204** 679 336 ...	**180.15. ...**	6	**050**	**070**	**090**	**110**	**130**	**150**
	Assortment	**180.15.SO**	1	050	070	090	110	130	150
RA L=19	330 **205** 679 336 ...	**180.19. ...**	6	**050**	**070**	**090**	**110**	**130**	**150**
	Assortment	**180.19.SO**	1	050	070	090	110	130	150

opt. 450 - 800 rpm




Schaft 204
shank 204
tige 204



Schaft 205
shank 205
tige 205

183.15. ...
183.19. ...
Peeso





Schaftkodierung/Ringe • Shank mark/Rings ø 1/100 mm Codage sur la tige / anneaux				1	2	3	4	5	6
Shank	ISO	REF							
RA L=15	330 **204** 682 336 ...	**183.15. ...**	6	**070**	**090**	**110**	**130**	**150**	**170**
	Assortment	**183.15.SO**	1	070	090	110	130	150	170
RA L=19	330 **205** 682 336 ...	**183.19. ...**	6	**070**	**090**	**110**	**130**	**150**	**170**
	Assortment	**183.19.SO**	1	070	090	110	130	150	170

opt. 800 - 1200 rpm



Schaft 204
shank 204
tige 204




Schaft 205
shank 205
tige 205

Einsatzmöglichkeiten • Application • Application



Der Zahn vor der Wurzelbehandlung.
Shows the tooth prior to endodontic treatment.
Dent avant traitement endodontique.



Mit einem Gates-Bohrer die physiologische Verengung des Kanals eröffnen.
Gates drill is used to clear the physiological constriction in the canal.
Utiliser un foret gates pour ouvrir le canal radiculaire.